CAR RACER JODIE

6+ AGE

118 PCS

4 in 1 MODELS

카레이서 조디와 함께 모터카를 운전해요!

분리도구 사용법



ㄱ. 셀의 돌기와 돌기를 분리할 때

ㄴ. 셀의 홀과 홀을 분리할 때

ㄷ. 셀의 홀과 돌기를 분리할 때

리모컨 연결법



1. 리모컨 연결선을 메인보드에 연결합니다.
2. 전원을 켭니다.
3. 세그먼트창에 'H'모드로 표기 되어 있는지 확인합니다.
   (출고시 'H'로 세팅이 되어있습니다.)
4. 리모컨 조작을 합니다.
   (리모컨은 앞, 뒤, 좌, 우로 조작됩니다.)

모드 설정법

모드가 'H'로 설정 되지 않았을 경우,
다음과 같은 방법으로 설정을 진행해 주세요!

1. 모드변경시, 전원 버튼 옆 오른쪽 '모드 변경 버튼'을 빠르게 누릅니다.
2. 원하는 모드를 맞추고 나서 3번 깜박인 후 사용 가능합니다.
3. 모터 연결시 빨간선이 위로 향하게 조립합니다.

메인보드 안내



메인보드와 건전지 케이스 연결법



경고!

1. AA 배터리 4개가 사용됩니다.
2. +극과 –극을 꼭 확인해서 삽입합니다.
3. 역방향 삽입으로 인한 고장은
   A/S가 되지 않습니다.

기본모형 만들기



기본모형 부품리스트







- 2개 만들어 주세요

3



4



5



6



7



8



- 결합 위치를 확인해주세요



x 1

9 10

x 2

A45
x 1



x 2

11 12





x 1

13 14



- 배터리 케이스와
  메인보드를 연결해주세요

15





16



17



18



- 모터의 빨간선이
  위로 향하게 조립합니다

펭귄카 만들기

펭귄카 부품리스트









- 2개 만들어 주세요

3 4







5 6



7 8



9

10



11



12



13

- 결합 위치를
  확인해주세요

14

- 2개 만들어 주세요

15 16



- 결합 위치를 확인해주세요

17 18



- 모터의 빨간선이
위로 향하게 조립합니다

전체 부품리스트

조디의 모터카

스파이더카

펭귄카



크랩카



조디의 모터카

스포츠카처럼 생긴 모터카.
조디가 제일 좋아하는 자동차다.



스파이더카

8개 다리가 달린 스파이더카.
무서운 몬스터를 무찌를 때
주로 타고 다닌다.

펭귄카

추운 겨울날 즐겨 타는 펭귄카.
미끄러운 땅도
씽씽 잘 다니기 때문이다.

크랩카

집게가 멋있는 크랩카.
친구들에게도 가장
인기가 많은 차다.

구매처 안내 | www.robotori.com

검색창에 **Jodie's driving play kit** 를 검색하세요!